

Návod na zapojení kontaktní čtečky ABB Tango s LED signalizací



Popis vodičů čtečky:

- Šedý vodič GND Dallas
- Bílý vodič 1-WIRE Dallas
- Žlutý vodič GND LED
- Zelený vodič LED zelená
- Hnědý vodič LED červená

Upozornění:

Zelená LED: **U = 1,9V 20mA**

Červená LED: **U = 2,1V 20mA**

S vyšším napětím použijte správný odpor, jinak dojde ke zničení signalizace!