

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LM-8



1. Podmínky používání

- Před montáží telefonu se seznamte s návodem digitálního systému CD2502, ve kterém bude telefon použit.
- Telefon namontujte na snadno přístupném místě.
- Telefon není určen pro instalaci v jiných systémech.
- Telefon neinstalujte v příliš vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nezakrývejte otvory v krytu telefonu, může to způsobit nesprávnou funkci telefonu.
- Do otvorů nevkládejte žádné kovové předměty, může dojít k poškození přístroje.
- Nepřikládejte ucho k reproduktoru telefonu, při možném vyzváněcím signálu může dojít k poškození sluchu.
-

V případě poruchy – telefon nevyzvání – se před přivoláním servisní obsluhy přesvědčte, zda není telefon vypnut.

-

K čištění telefonu nepoužívejte organických rozpouštědel. K tomuto účelu je nejvhodnější hadřík navlhčený teplou vodou.

2. Určení a vlastnosti telefonu

-

Telefon LM je určen ke spolupráci s digitálními domácími dveřními systémy výrobce Laskomex (CD2501, CD2502).

-

Telefon má jedno ovládací tlačítko pro otevírání elektrozámku (pokud je připojen)

3. Instalace telefonu

-

Telefon se instaluje na omítku (povrch) v takové výšce, která bude zaručovat pohodlnou obsluhu všem uživatelům.

-

Základna telefonu se připevňuje pomocí dvou hmoždinek a šroubků. Jiný způsob instalace nedoporučujeme.

-

Pro zajištění telefonu na zdi je třeba odšroubovat dva šrouby umístěné v přední stěně telefonu a odejmout kryt těla telefonu.

-

Umístěte telefon v místě instalace a označte místa pro otvory pro hmoždinky.

-

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky, přiložte základnu ke zdi, otvorem protáhněte vodiče a přišroubujte telefon ke zdi.

-

Připojte vodiče s ohledem na správné zapojení polarity.

INSTALACI TELEFONU JE MOŽNO PROVÁDĚT POUZE PŘI ODPOJENÉM TELEFONU.

4. Obsluha telefonu

4.1.

Ovládání elektrického dveřního zámku

K ovládání elektrického dveřního zámku je určeno modré tlačítko v základně telefonu. Zámek lze aktivovat pouze po navázání spojení se vstupním panelem. Zámek je aktivován po nastavenou dobu (standardně 5 sekund) krátkým stiskem tlačítka. Zámek lze aktivovat během komunikace několikrát.

4.2.

Ovládání přídatného zařízení – není osazeno!

4.3.

Regulace hlasitosti zvonění

Přepínač, který se nachází v základně telefonu, umožňuje změnu hlasitosti vyzváněcího signálu a také jeho úplné ztlumení. V pravé poloze telefon zvoní hlasitě, v levé poloze zvoní tiše, ve střední poloze je vyzvánění vypnuto.

4.4.

Připojení dvou telefonů se stejným číslem

Je možno provést zapojení dvou telefonů nastavených na stejnou adresu (číslo).

5. Použití telefonu se systémem CD-xxxx

5.1.

Navázání spojení, hovoru

Na vstupním panelu zvolte číslo bytu. Toto číslo bude zobrazeno na displeji. Doba mezi zadáním jednotlivých číslic musí být kratší než 3 sekundy. Po uplynutí této doby systém zahájí vyzvánění telefonu. Pokud během zadání čísla dojde k chybě, je možno zrušit stiskem klávesy C a opravit zadání čísla. Pokud se na displeji vstupního panelu objeví symbol OFF, bylo zadáno číslo, které není systémem obsluhováno. Po zadání čísla začne telefon vyzvánět (pokud není ztlumen). 30 sekund bude telefon vyzvánět a dalších 30 sekund ještě čeká na vyzvednutí. Vyzvednutím sluchátka dojde k navázání komunikace. Doba hovoru je standardně nastavena na 120 sekund.

5.2.

Použití vstupního kódu pro otevření elektrického zámku

Uživatelé systémů CD mohou pomocí vstupního kódu otevřít elektrický zámek vstupních dveří. Vstupní kód je individuálně nastaven pro každý byt. Technik tento kód předá uživateli bytu a pokud si nájemník přeje, může tento kód změnit. Pokud chcete otevřít dveře použitím vstupního kódu, postupujte následovně:

- zvolte číslo svého bytu na klávesnici – toto číslo se zobrazí na displeji
- dotkněte se klávesy se symbolem klíče – na displeji se objeví vodorovné čárky
- zadejte čtyřmístný vstupní kód. Nezapomeňte, že pokud je číslice „0“ součástí vašeho kódu, je nutno ji zadat i když se nachází na první pozici. Pokud je kód zadán správně, dojde k aktivaci elektrického zámku. Každé správné použití kódu patřícímu k určitému bytu je oznámeno krátkým zvukovým signálem v telefonu v bytě, pokud ovšem není tato funkce vypnuta.

5.3.

Použití elektronických klíčů v systému CD

Pro aktivaci elektrického zámku přiložte čip RFID ke čtečce (pod klávesnicí) anebo Dallas čip na čtečku (musí dojít ke kontaktu). Pokud je čip uložen v paměti systému, systém aktivuje elektrický zámek.

6. Údržba

- V případě znečištění telefonu jej můžete čistit měkkým, vlhkým hadříkem
- Telefon je nutno chránit před působením jakékoliv tekutiny v základně a sluchátku telefonu
- Nelze použít drsné materiály, které mohou poškrábat kryt telefonu
- Nedoporučujeme k čištění používat technický benzín ani jiné rozpouštědla, které mohou rovněž poškodit povrch krytu telefonu

7. Technické údaje

- Krytí: IP30
- Rozměry: 212 x 55 x 40 mm
- Popis svorek: L-: linka- L+: , 20 mA